


Sådan bruges poselukker 8300

1. Tape rullen skal placeres her, som vist på billedet.




2. Tapen skal være under nitten, som vist her.

3. Tjek om den runde del er i den rigtige position.



4. Hvis den ikke er i den rigtige position, brug hænderne på hver side, skub nedad 1 eller 2 gange, når den ruller, stopper den med en klik lyd.



5. Tag posen og twist den. Skub posen nedad mod tapen, og mod din retning.

